

Name	021 Bezeichnung 1	Ausführung	Maschine
12.078.203.03	Gewindestange M16 x 070		QPB 131
12.078.203.04	Gewindestange M16 x 080		QPB 131
12.078.205.01	Gewindestange M20x90		QPB 131
12.078.205.03	Gewindestange M20 x 100		QPB 131
17.180.219.01	Kugelnzapfen S \emptyset 21,1/ \emptyset 13,3x53		QPB 131
17.200.221.01	Kugelnzapfen S \emptyset 23,5/ \emptyset 15,0/ \emptyset 12,9x59		QPB 131
17.200.256.01	Kugelnzapfen S \emptyset 20,5/ \emptyset 15,0/ \emptyset 13,0x55		QPB 131
17.200.260.01	Kugelnzapfen S \emptyset 23,0/ \emptyset 17,2/ \emptyset 15,0x72,5		QPB 131
17.200.266.01	Kugelnzapfen S \emptyset 23,7/ \emptyset 17,2/ \emptyset 12,2x62		QPB 131
17.200.510.01	Kugelnzapfen S \emptyset 28,7/ \emptyset 21,25/ \emptyset 15,9x75		QPB 131
17.200.512.01	Kugelnzapfen S \emptyset 33,1/ \emptyset 21,5/ \emptyset 18,5x79		QPB 131
15.300.255.01	Radbolzen M18x1,5x65		QPB 131
15.300.255.02	Radbolzen M18x1,5x60		QPB 131
15.300.311.01	Randel-Radbolzen M18x1,5x70		QPB 131
15.300.319.01	Radbolzen M18x1,5x52		QPB 131
15.300.507.21	Radbolzen M18x1,5x46		QPB 131
15.300.508.01	Randel-Radbolzen		QPB 131
15.310.207.11	Radbolzen M18x1,5x60		QPB 131
15.310.221.01	Radbolzen M18x1,5x65		QPB 131
18.450.206.01	Sechskantschraube M18x25		QPB 131
11.470.239.01	Sechskantschraube M16x1,5x87		QPB 131
32.490.339.02	Sechskantschraube M16x50		QPB 131
32.490.339.03	6kt.-Schraube M16 x 70 10.9U		QPB 131
12.490.372.01	6kt.-Schraube M16 x 100		QPB 131
12.510.252.01	Sechskantschraube M18x45		QPB 131
32.510.257.01	6kt.-Schraube M16 x 016 8.8		QPB 131
32.510.258.01	6kt.-Schraube M20 x 020 8.8		QPB 131
32.700.268.01	6kt.-Schraube M16x058		QPB 131
18.980.218.01	Zylinderschraube M16x1,5x46		QPB 131
0468.1.16.045	HV-Pa-Schraube M16x045 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.050	HV-Pa-Schraube M16x050 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.055	HV-Pa-Schraube M16x055 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.060	HV-Pa-Schraube M16x060 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131

0468.1.16.065	HV-Paß-Schraube M16x065 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.070	HV-Paß-Schraube M16x070 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.075	HV-Paß-Schraube M16x075 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.080	HV-Paß-Schraube M16x080 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.085	HV-Paß-Schraube M16x085 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.090	HV-Paß-Schraube M16x090 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.095	HV-Paß-Schraube M16x095 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.100	HV-Paß-Schraube M16x100 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.105	HV-Paß-Schraube M16x105 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.110	HV-Paß-Schraube M16x110 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.115	HV-Paß-Schraube M16x115 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.120	HV-Paß-Schraube M16x120 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131
0468.1.16.125	HV-Paß-Schraube M16x125 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	QPB 131