

Name	021 Bezeichnung 1	Ausführung	Maschine
12.078.203.01	Gewindestange M16 x 110		GB 25/5
12.078.203.02	Gewindestange M16 x 200		GB 25/5
12.078.203.05	Gewindestange M16 x 135		GB 25/5
12.078.203.06	Gewindestange M16 x 160		GB 25/5
12.078.203.07	Gewindestange M16 x 145		GB 25/5
12.078.203.08	Gewindestange M16 x 170		GB 25/5
12.078.203.09	Gewindestange M16 x 120		GB 25/5
32.112.505.09	HRC-Schraube mit Halbrundkopf M27x090		GB 25/5
32.112.506.09	HRC-Schraube mit Halbrundkopf M24x090		GB 25/5
32.112.506.12	HRC-Schraube mit Halbrundkopf M24x120		GB 25/5
15.300.584.01	Radbolzen M22x1,5x84		GB 25/5
15.300.584.06	Radbolzen M22x1,5x110		GB 25/5
15.300.584.08	Radbolzen M22x1,5x162		GB 25/5
15.300.584.09	Radbolzen M22x1,5x147		GB 25/5
15.300.636.01	Radbolzen M22x1,5x71		GB 25/5
15.300.636.02	Radbolzen M22x1,5x84		GB 25/5
15.300.693.01	Radbolzen M22x1,5x95		GB 25/5
15.300.693.02	Radbolzen M22x1,5x181		GB 25/5
15.300.703.01	Radbolzen M22x1,5x105		GB 25/5
15.300.703.03	Radbolzen M22x1,5x92		GB 25/5
15.300.705.01	Radbolzen M22x1,5x74		GB 25/5
15.300.707.01	Radbolzen M22x1,5x75		GB 25/5
15.300.709.01	Radbolzen M22x1,5x105,5		GB 25/5
15.300.709.02	Radbolzen M22x1,5x105,5		GB 25/5
18.460.314.11	Sechskantschraube mit Bund M16x142		GB 25/5
18.460.360.02	6kt.-Schraube mit Bund M15x2x168		GB 25/5
18.490.308.03	Sechskantschraube M20x150		GB 25/5
12.490.338.03	Sechskantschraube M20x65		GB 25/5
32.490.343.01	Sechskantschraube M16x170		GB 25/5
32.490.354.01	Sechskantschraube M16x170		GB 25/5
32.490.360.01	6kt.-Schraube M20 x 140		GB 25/5
32.490.365.01	6kt.-Schraube M20 x 140		GB 25/5
32.490.370.01	6kt.-Schraube M20 x 220		GB 25/5

18.500.573.02	Sechskantschraube M22x1,5x185		GB 25/5
12.510.251.01	Sechskantschraube M20x60		GB 25/5
12.530.229.02	6kt.-Schraube M20x95		GB 25/5
12.530.229.03	6kt.-Schraube M20x95		GB 25/5
32.535.006.01	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x125		GB 25/5
03.535.202.01	Sechskantschraube M20x40 SW32		GB 25/5
03.535.202.11	Sechskantschraube M20x40 SW32		GB 25/5
11.565.206.02	6kt.-Paßschraube M20x100		GB 25/5
31.700.037.02	Sechskantschraube M12x1x130 SW22		GB 25/5
18.700.236.11	Sechskantschraube		GB 25/5
31.700.251.01	6kt.-Schraube M14x1,5x171		GB 25/5
18.700.266.01	6kt.-Schraube M14x1,5x122		GB 25/5
32.700.267.01	6kt.-Schraube M16 x 120 10.9		GB 25/5
32.700.269.01	6kt.-Schraube M20x63		GB 25/5
18.955.008.01	Zwölfkantschraube M12x111		GB 25/5
18.955.224.02	12kt.- Schraube mit Bund		GB 25/5
18.955.234.01	Zwölfkantschraube M15x2x210		GB 25/5
18.956.202.01	12kt.-Rohling Ø15,2x144		GB 25/5
12.972.245.01	Zylinderschraube M20 x 90		GB 25/5
0460.1.12.080	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x080	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.085	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x085	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.090	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x090	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.095	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x095	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.100	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x100	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.105	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x105	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.110	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x110	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.115	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x115	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.120	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x120	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.125	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x125	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.130	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x130	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.135	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x135	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.140	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x140	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.145	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x145	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.150	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x150	HV-Schraube	GB 25/5

0460.1.12.155	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x155	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.160	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x160	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.165	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x165	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.170	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x170	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.175	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x175	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.180	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x180	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.185	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x185	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.190	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x190	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.195	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x195	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.12.200	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x200	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.100	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x100	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.105	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x105	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.110	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x110	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.115	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x115	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.120	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x120	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.125	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x125	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.130	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x130	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.135	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x135	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.140	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x140	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.145	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x145	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.150	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x150	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.155	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x155	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.160	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x160	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.165	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x165	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.170	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x170	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.175	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x175	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.180	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x180	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.185	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x185	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.190	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x190	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.195	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x195	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.16.200	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M16x200	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.045	HV-Schraube M20x045 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.050	HV-Schraube M20x050 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.055	HV-Schraube M20x055 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5

0460.1.20.060	HV-Schraube M20x060 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.065	HV-Schraube M20x065 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.070	HV-Schraube M20x070 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.075	HV-Schraube M20x075 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.080	HV-Schraube M20x080 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.085	HV-Schraube M20x085 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.090	HV-Schraube M20x090 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.095	HV-Schraube M20x095 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.100	HV-Schraube M20x100 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.105	HV-Schraube M20x105 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.110	HV-Schraube M20x110 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.115	HV-Schraube M20x115 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.120	HV-Schraube M20x120 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.125	HV-Schraube M20x125 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.130	HV-Schraube M20x130 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.135	HV-Schraube M20x135 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.140	HV-Schraube M20x140 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.145	HV-Schraube M20x145 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.150	HV-Schraube M20x150 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.155	HV-Schraube M20x155 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.160	HV-Schraube M20x160 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.165	HV-Schraube M20x165 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.170	HV-Schraube M20x170 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.175	HV-Schraube M20x175 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.180	HV-Schraube M20x180 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.185	HV-Schraube M20x185 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.190	HV-Schraube M20x190 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.195	HV-Schraube M20x195 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.200	HV-Schraube M20x200 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.205	HV-Schraube M20x205 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.210	HV-Schraube M20x210 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.215	HV-Schraube M20x215 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.20.220	HV-Schraube M20x220 DIN EN 14399-4	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.050	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x50	HV-Schraube	GB 25/5

0460.1.22.055	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x55	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.060	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x60	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.065	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x65	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.070	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x70	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.075	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x75	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.080	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x80	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.085	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x85	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.090	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x90	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.095	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x95	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.100	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x100	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.105	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x105	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.110	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x110	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.115	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x115	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.120	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x120	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.125	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x125	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.130	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x130	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.135	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x135	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.140	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x140	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.145	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x145	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.150	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x150	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.155	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x155	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.160	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x160	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.165	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x165	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.170	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x170	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.175	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x175	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.180	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x180	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.185	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x185	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.190	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x190	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.195	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x195	HV-Schraube	GB 25/5
0460.1.22.200	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M22x200	HV-Schraube	GB 25/5
0468.1.20.050	HV-Paß-Schraube M20x050 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.055	HV-Paß-Schraube M20x055 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.060	HV-Paß-Schraube M20x060 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.065	HV-Paß-Schraube M20x065 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5

0468.1.20.070	HV-Paß-Schraube M20x070 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.075	HV-Paß-Schraube M20x075 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.080	HV-Paß-Schraube M20x080 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.085	HV-Paß-Schraube M20x085 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.090	HV-Paß-Schraube M20x090 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.095	HV-Paß-Schraube M20x095 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.100	HV-Paß-Schraube M20x100 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.105	HV-Paß-Schraube M20x105 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.110	HV-Paß-Schraube M20x110 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.115	HV-Paß-Schraube M20x115 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.120	HV-Paß-Schraube M20x120 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.125	HV-Paß-Schraube M20x125 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.130	HV-Paß-Schraube M20x130 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.135	HV-Paß-Schraube M20x135 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.140	HV-Paß-Schraube M20x140 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.145	HV-Paß-Schraube M20x145 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.150	HV-Paß-Schraube M20x150 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.155	HV-Paß-Schraube M20x155 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.160	HV-Paß-Schraube M20x160 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0468.1.20.165	HV-Paß-Schraube M20x165 DIN EN 14399-8	HVP-Schraube schwarz	GB 25/5
0657.9.16.170	Sechskantschraube M16x170		GB 25/5
0657.9.20.130	6kt.-Schraube M20 x 130		GB 25/5
0657.9.20.160	6kt.-Schraube M20 x 160		GB 25/5