

Name	021 Bezeichnung 1	Ausführung	Maschine
17.200.265.01	Kugelzapfen ›20,5/›13,0/›11,0x56		AKP 4-5
17.210.210.01	Kugelzapfen		AKP 4-5
15.300.214.01	Radbolzen M12x1,5x36		AKP 4-5
15.300.216.01	Radbolzen M14x1,5x49		AKP 4-5
15.300.254.01	Radbolzen M14x1,5x58		AKP 4-5
15.310.203.02	Radbolzen M14x1,5x57		AKP 4-5
32.490.062.01	Sechskantschraube M12x50		AKP 4-5
18.520.007.01	Sechskantschraube M12x1,5x25,5		AKP 4-5
12.535.002.01	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x030		AKP 4-5
12.535.002.02	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x035		AKP 4-5
32.535.007.01	6kt.-Schraube M12x85 ähnlich DIN EN 14399-4		AKP 4-5
15.556.010.01	Radschraube mit Kugelbund M12x1,5x21		AKP 4-5
15.556.201.02	Radschraube mit Kugelbund M12x1,5x22		AKP 4-5
32.700.270.01	6kt.-Schraube M12x080		AKP 4-5
18.715.009.01	PEINER Ripp-Schraube M12x70		AKP 4-5
18.715.010.01	PEINER Ripp-Schraube M12x28		AKP 4-5
18.715.019.91	PEINER Ripp-Schraube M10x20		AKP 4-5
18.715.019.93	PEINER Ripp-Schraube M10x22		AKP 4-5
18.720.001.01	PEINER Sperrzahnschraube M12x30		AKP 4-5
18.874.022.11	PEINER IR-Schraube M12x1,5x56,5		AKP 4-5
18.876.008.16	PEINER AR-Schraube M12x1,5x71,5		AKP 4-5
18.955.009.01	Zwölfkantschraube M12x56		AKP 4-5
12.980.005.11	Zylinderschraube M12x58		AKP 4-5
12.980.006.11	Zylinderschraube M12x51		AKP 4-5
18.995.006.02	Zylinderschraube M12x27		AKP 4-5
18.995.029.01	Zylinderschraube M12x27		AKP 4-5
18.995.029.02	Zylinderschraube M12x27 (links)		AKP 4-5
03.535.001.01	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x030	HV-Schraube	AKP 4-5
03.535.001.11	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x030	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.035	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x035	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.040	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x040	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.045	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x045	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.050	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x050	HV-Schraube	AKP 4-5

0460.1.12.055	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x055	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.060	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x060	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.065	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x065	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.070	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x070	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.075	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x075	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.080	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x080	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.085	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x085	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.090	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x090	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.095	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x095	HV-Schraube	AKP 4-5
0460.1.12.100	6kt.-Schraube DIN EN 14399-4 M12x100	HV-Schraube	AKP 4-5
0468.1.12.065	6kt.-Schraube DIN EN 14399-8 M12x065	HVP-Schraube schwarz	AKP 4-5
0468.9.12.050	6kt.-Schr. DIN EN 14399-8 M12x050 tZn	HVP-Schraube tZn	AKP 4-5
0901.1.12.016	PEINER Ripp-Schraube M12x20 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.020	PEINER Ripp-Schraube M12x20 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.025	PEINER Ripp-Schraube M12x25 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.030	PEINER Ripp-Schraube M12x30 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.035	PEINER Ripp-Schraube M12x35 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.040	PEINER Ripp-Schraube M12x40 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.045	PEINER Ripp-Schraube M12x45 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.050	PEINER Ripp-Schraube M12x50 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.055	PEINER Ripp-Schraube M12x55 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.060	PEINER Ripp-Schraube M12x60 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.065	PEINER Ripp-Schraube M12x65 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.070	PEINER Ripp-Schraube M12x70 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0901.1.12.075	PEINER Ripp-Schraube M12x75 WN 83130-1	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0904.1.12.025	PEINER Ripp-Schraube M12x1,5x25 WN83130	Ripp-Schraube	AKP 4-5
0921.1.12.020	PEINER Innen6kt.-Ripp M12 x 020	INBUS-Ripp-Schraube	AKP 4-5
0921.1.12.025	PEINER Innen6kt.-Ripp M12 x 025	INBUS-Ripp-Schraube	AKP 4-5
0921.1.12.030	PEINER Innen6kt.-Ripp M12 x 030	INBUS-Ripp-Schraube	AKP 4-5
0921.1.12.035	PEINER Innen6kt.-Ripp M12 x 035	INBUS-Ripp-Schraube	AKP 4-5
0921.1.12.040	PEINER Innen6kt.-Ripp M12 x 040	INBUS-Ripp-Schraube	AKP 4-5
0921.1.12.045	PEINER Innen6kt.-Ripp M12 x 045	INBUS-Ripp-Schraube	AKP 4-5
0921.1.12.050	PEINER Innen6kt.-Ripp M12 x 050	INBUS-Ripp-Schraube	AKP 4-5
0924.1.12.030	PEINER Innen6kt.-Ripp M12x1,5x030	INBUS-Ripp-Schraube	AKP 4-5

0952.1.12.020	PEINER Sperrzahnschraube M12x20	Tensilock-Schraube	AKP 4-5
0952.1.12.025	PEINER Sperrzahnschraube M12x25	Tensilock-Schraube	AKP 4-5
0952.1.12.030	PEINER Sperrzahnschraube M12x30	Tensilock-Schraube	AKP 4-5
0952.1.12.035	PEINER Sperrzahnschraube M12x35	Tensilock-Schraube	AKP 4-5
0952.1.12.040	PEINER Sperrzahnschraube M12x40	Tensilock-Schraube	AKP 4-5
0952.1.12.045	PEINER Sperrzahnschraube M12x45	Tensilock-Schraube	AKP 4-5
0952.1.12.050	PEINER Sperrzahnschraube M12x50	Tensilock-Schraube	AKP 4-5